



SÅHÄR PROGRAMMERAR DU DIN FJÄRRKONTROLL


Följ denna enkla bruksanvisning för att programmera fjärrkontrollen till din Solamagic ARC produkt.

Reset:

- Anslut stickkontakten i vägguttaget.
- Inom 10 sekunder efter att värmelampan är ansluten: Håll in knapp 1 och 2 samtidigt, tills den röda LED-lampan på fjärrkontrollen lyser med ett fast sken.
- Släpp knapparna.
- Tryck ned knapp 1 och 2 samtidigt, ett kort tryck, den röda LED-lampan blinkar.
- Släpp knapparna.
- Värmelampan börjar värma.

Programmering:

- Koppla ur alla värmelampor utom den du önskar programmera.
- Anslut stickkontakten till vägguttaget.
- Inom 10 sekunder efter att värmelampan är ansluten: Tryck ned vald knapp (1-4), 2 korta och 1 långt tryck. Den röda LED-lampan blinkar varje gång.
- Värmelampan börjar att värma och du kan nu reglera värmen med fjärrkontrollen.



För mer information besök www.solamagic.se eller kontakta oss på +46 (0)10-1388940
